

Terminer une communication ou session í

Utiliser combiné et haut-parleur

Numéroté sans décrocher Numéroté sans 

Répondre à un appel Décrocher 

Activer/désactiver l'écoute amplifiée **Ā**

Activer/désactiver le secret **Ē** Mute

Appeler

La standardiste **9**

A l'extérieur **0** + n° de votre correspondant

Un n° abrégé **2** + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé **1 1**

Un n° programmé sur une touche répertoire **0** correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion/ bip **7 4** + n° demandé

Signature ou substitution **7 5** + n° de votre poste + mot de passe + **í** + n° demandé

Rappel automatique **1** + 

Intrusion/ offre sur demandé occupé **3**

Annonce vocale sur demandé libre **3**

Annonce vocale sur groupe de diffusion Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels **1 3** + n° du poste qui sonne

Interception de groupe **1 4**

Interception de la sonnerie générale **1 5**

Ouverture d'un portier **0** + **5**

En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné **ì**

Mise en garde **0** touche clignotante

Réponse à un appel **0** touche clignotante

Va-et-vient entre 2 appels **0** touche clignotante

Conférence Appel d'un 2ème correspondant + **0** Menu + **3**

Transfert d'un appel à un autre poste Composer n° extérieur + **0** Transfert

Parcage d'un appel **1 0** + code à 2 chiffres au choix + **í**

Reprise de parcage sur n'importe quel poste **1 0** + code à 2 chiffres choisi

Renvoi temporaire des appels

Renvoi systématique **6 1** + n° poste

ACTIVATION **6 1** + n° poste receveur + **í**

DEACTIVATION **0** Renvoi

Renvoi sur non-réponse **6 2** + n° poste receveur + **í**

Renvoi sur occupation **6 3** + n° poste receveur + **í**

Renvoi sur non-réponse ou occupation **6 9** + n° poste receveur + **í**

Ne pas déranger **6 4**

Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez **6 5** + n° votre poste + mot de passe

Renvoi préférentiel (pré-programmé) des appels

Programmation **ACTIVATION** **0** Menu + **4**

+ composer le code du renvoi choisi (61, 62...) + n° de renvoi + **0** Menu + **í**

DEACTIVATION Programmer un autre renvoi fixe

Activation **0** Renvoi

DEACTIVATION **0** Renvoi

Programmation de votre poste **ACTIVATION** **7 1** + HHMM

DEACTIVATION **7 1** + **9**

Rappel de rendez-vous 4 chiffres – heure, minutes du rendez-vous

Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes **0** Menu + **5**

+ **0** à enregistrer erase + n° à enregistrer minus

+ **0** Menu + **í**

+ **0** Menu + **í**

Modification du mot de passe **7 9** + ancien mot de passe + nouveau mot de passe

Verrouillage du poste **7 8** **7 8** + mot de passe

Mise en veille dans un groupe **6 8** **6 8**

Activation du pilotage **6 7** **6 7** + mot de passe

ou **0** >> ou **0** >>

Réglage de la mélodie de sonnerie **0** Menu + **2** + **Ā** pour obtenir la mélodie de votre choix + **í**

Réglage du volume de sonnerie **0** Menu + **2** + **ì** pour obtenir le volume de votre choix + **í**

Réglage volume haut-parleur **0** Menu + **3** + **ì** pour obtenir le volume de votre choix + **í**

Services des postes opérateurs

Activation de la fonction Opérateur

6 7

Désactivation de la fonction Opérateur ou programmation du poste de nuit supplémentaire

6 7 + n° du poste nuit + í

ou + ***** pour valider

ou + **0** pour modifier

ou + **#** sans poste nuit suppl.

Outrepassement d'un renvoi "Ne pas déranger"

3

Renvoi du n° de l'installation

6 1 + ***** + n° de renvoi extérieur (sans 0)

Désactivation du renvoi de l'installation

6 1 + **#**

Renvoi d'appel pour un tiers

6 5 + ***** + n° à renvoyer °
n° de renvoi + votre mot de passe



MD Evolution System telephone

DIALOG 4220 Lite