

Utiliser le guide intégré

⓪ + 6 + défilement des informations par ⓪ >>

Terminer une communication ou session í

Utiliser combiné et haut-parleur

Numéroter sans décrocher Numéroter sans

Répondre à un appel Sélection de ⓪ clignotante

Passer en mains-libres Â +

Activer/désactiver l'écoute amplifiée Â

Activer/désactiver le secret È Secret

Pre-programmer le mode micro-casque í et * et 1 simultanés

+ ⓪ L3 (LED on)

Micro-casque/ Combiné í (ou L6 pour version <R6.1)

Appeler

La standardiste 9

A l'extérieur 0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé 2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé 1 1

Un n° programmé sur une touche répertoire ⓪ correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion/ bip 7 4 + n° demandé

Signature ou substitution 7 5 + n° de votre poste + mot de passe + í + n° demandé

Rappel automatique 1 +

Intrusion/ offre sur demandé occupé 3

Annonce vocale sur demandé libre 3

Annonce vocale sur groupe de diffusion Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels 1 3 + n° du poste qui sonne

Interception de groupe 1 4

Interception de la sonnerie générale 1 5

Ouverture d'un portier ⓪ + 5

En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné ì

Lecture des infos sur un nouvel appel ⓪ Menu + ⓪ clignotante

Mise en garde ⓪ touche clignotante

Réponse à un appel ⓪ touche clignotante

Va-et-vient entre 2 appels ⓪ touche clignotante

Conférence Appel d'un 2ème correspondant + ⓪ Menu + 3

Transfert d'un appel à un autre poste Composer n° extérieur + ⓪ Transfert

Parcage d'un appel 1 0 + code à 2 chiffres au choix + í

Reprise de parcage sur n'importe quel poste 1 0 + code à 2 chiffres choisi

Messagerie

Envoi d'un message texte sur un poste qui ne répond pas 2 + ⓪ >> + * lorsque le message choisi s'affiche ou

2 + composer le n° du message + (option: complétez le message) + *

Lecture du fichier des appelants ⓪ Menu + 1 + ⓪ >> pour consulter l'appel suivant + ì moins pour effacer ou ⓪ Lx

pour lancer l'appel + í

Renvoi temporaire des appels

	<u>ACTIVATION</u>	<u>DEACTIVATION</u>
Renvoi systématique	6 1 + n° poste receveur + í	⓪ Renvoi
Renvoi sur non-réponse	6 2 + n° poste receveur + í	⓪ Renvoi
Renvoi sur occupation	6 3 + n° poste receveur + í	⓪ Renvoi
Renvoi sur non-réponse ou occupation	6 9 + n° poste receveur + í	⓪ Renvoi
Ne pas déranger	6 4	⓪ Renvoi
Renvoi sur message	6 1 + ⓪ Menu + 2 + n° message + (msg peut être complété) + * or + 2 + ⓪ >> + * quand le message choisi s'affiche (msg peut être complété) + *	⓪ Renvoi
Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez	6 5 + n° votre poste + mot de passe	⓪ Renvoi

Renvoi préférentiel (pré-programmé) des appels

	<u>ACTIVATION</u>	<u>DEACTIVATION</u>
Programmation	⓪ Menu + 4 + composer le code du renvoi choisi (61, 62...) + n° de renvoi + ⓪ Menu + í	Programmer un autre renvoi fixe
Activation	⓪ Renvoi	⓪ Renvoi

Programmation de votre poste

ACTIVATION

DEACTIVATION

Rappel de rendez-vous

7 1 + HHMM
4 chiffres – heure, minutes du rendez-vous

7 1 + **9**

Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes

Menu + **5**
+ **Menu** à enregistrer erase
+ n° à enregistrer minus
+ **Menu**
+ **↑**

Menu + **5**
+ **Lx** to
Lx to erase
+ **↑**
+ **Menu**
+ **↑**

Modification du mot de passe

7 9 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe

Verrouillage du poste

7 8 + mot de passe

Mise en veille dans un groupe

6 8

Activation du pilotage

6 7 + mot de passe
ou **Menu** >>

Réglage de la mélodie de sonnerie

Menu + **2** + **↑** pour obtenir la mélodie de votre choix + **↑**

Réglage du volume de sonnerie

Menu + **2** + **↑** pour obtenir le

Réglage volume haut-parleur

volume de votre choix + **↑**
Menu + **3** + **↑** pour obtenir le volume de votre choix + **↑**

Services des postes opérateurs

Activation de la fonction Opérateur

6 7

Désactivation de la fonction Opérateur ou programmation du poste de nuit supplémentaire

6 7 + n° du poste nuit + **↑**
ou + ***** pour valider
ou + **0** pour modifier
ou + **#** sans poste nuit suppl.

Outrepassage d'un renvoi "Ne pas déranger"

3

Renvoi du n° de l'installation

6 1 + ***** + n° de renvoi extérieur (sans 0)

Désactivation du renvoi de l'installation

6 1 + **#**

Renvoi d'appel pour un tiers

6 5 + ***** + n° à renvoyer °
n° de renvoi + votre mot de passe



MD Evolution System telephone

DIALOG 4222 Office